刀7108次 视频光端机



用户手册

型北京北清视通信息技术有限公司 Copyright © 2004

录

第一	一章	概述	
1.1 1.2 1.3 1.4 第二	技术打电源和	8X 简介 旨标 中环境要求 协议与有限责任保证 安装与面板说明	
2.1 2.2 2.3 2.4	·	打开包装 面板说明 安装注意事项 安装示意图	367
第三	章 〕	设置与应用	
3.1 3.2		开关及跳线设置 典型应用	8

1 概述

1. 1 DTV08X 视频光端机简介

DTV08X 采用专用 ASIC 设计及高速 DSP 技术、全数字无压缩、无损伤广播级传输方式,将远程模拟或数字摄录像机、DVD/VCD、数码相机、电视输出的高清晰度、高分辨率基带 8MHZ 带宽视频信号及音频信号、数据信号通过光纤上高质量、无损长距离传输。由于采用数字技术,避免了模拟调频、调相、调幅光端机的交调失真干扰、图像与控制数据相互串扰、稳定性差、环境因素影响大等缺点。DTV08X能够支持任何高分辨率视频信号,自动兼容 PAL、NTSC、SECAM 等各种视频图像制式,视频接口采用标准的75ΩBNC接口。除8路视频信号外,DTV08X还提供了1路双向音频信号和1路RS485/422可选数据信号。1路双向音频信号采用全数字无压缩24bits高动态音频技术,因此能支持任何高保真、立体声音频无失真传输,数码格式兼容DVD格式。1路双向数据用于控制摄像机云台或视频矩阵切换,接口为DB25F。DTV08X支持单模光纤接口,传输距离为0~25Km。光接口为FC接口。DTV08X提供丰富的电源状态指示、光纤链路状态、视频信号输入、输出,音频信号输入、输出、数据输入、输出有效指示功能,使得用户安装调试十分方便。

DTV08X 全部采用工业级芯片、全表面贴装技术,因此可靠性高。DTV08X 支持-45~+85°C 的工业环境高、低温度;采用先进的开关电源,保证设备长期无故障连续运行。

1. 2 技术指标

视频接口(8路正向):

视频输入/输出阻抗 BNC 75Ω 非平衡接口

视频输入/输出电压 典型峰-峰值 1Vpp, 最大 1.5 Vpp

信噪比 **音频接口(1路双向):**

音频输入/输出阻抗 600Ω平衡/非平衡接口,工业标准接线端子

音频输入/输出电压典型 0dBm频率响应10HZ-20KHZ

音频数码位宽 24 比特 DVD 格式

信 噪 比 80dB

数据接口(1 路双向 RS485/422):

物理接口 DB25F

RS-422/485 速率 DC~1.2Mbps RS-422/485 距离 0~1200m

RS-422/485 协议 透明支持任意 RS-485/422 协议

光纤接口:

 物理接口
 FC/PC

 光纤种类
 单模单纤

 传输距离
 0~25Km

外形结构: 19 英寸 1U 标准机架

整机颜色:银灰色

1. 3 电源和环境要求

电源: 交流 165~265V 输入

TEL: 010-62975346 62975347 62975350 FAX: 62975350 转 621 网址: www.bqvision.cn 邮箱: sales@bqvision.cn

功耗: 15W

工作环境温度: -45°C~+85°C 工作环境湿度: 0~95%不冷凝 平均故障间隔时间: 大于100000小时

1. 4 服务与有限责任保证

1、维修服务

- (1) 你需要本公司提供服务时,请按保修证上所提供的联系方式与本公司取得联系,他们会安排一切维修服务 事项。
- (2) 使用者寄送维修时请详细说明故障现象,附齐相关配件,并注明寄件人、联系电话、地址,以便维修作业。
- 2、 若该产品超过保修期限或因不正常操作引起的故障,本公司将酌收材料费及维修费用。
- 3、 有限责任保证
 - (1) 本公司对其产品直接用户提供 18 个月有限责任保证。以出货当日算起,18 个月内若因制造和材料因素所造成的产品缺陷,本公司将免费提供修复服务。
 - (2) 本公司在保证下所承担的责任,只限于本公司或其指定的维修站内进行免费维修,并由本公司鉴定该 缺陷是否属于原始缺陷。
- 4、 如果使用者自动更改该产品内部设计,包括软件更新则不论该产品是否仍属保修期内,本公司一律不承担保修 责任。
- 5、本产品需外接使用交流 220V 电源, 此电压为高压危险电压, 需专业人员安装。
- 6、本产品为光通信设备,光接口发出的光为激光,用户切不可直视光头,激光会损伤视网膜。
- 7、本产品为电子产品,长期工作在潮湿、酸、碱、雾环境下会降低寿命。
- 8、本产品如从高空跌落或经受强冲击会损坏。

产品遵循如下国际光纤通信设备安全标记:



不可见激光,避免光束直射



操作时须格外小心以免光纤折 断造成器件永久性损伤

2 安装与面板说明

2. 1 打开包装

在打开设备包装后请先检查所附属的零配件是否齐全,如果不全请立即与本公司的经销商和代理商联系。 完整包装包括下列各项:


- ★ DTV08X 发、DTV08X 收主机各一台
- ★ 电源线两根
- ★ DTV08X 使用手册两本

如果产品在运送过程中有任何损坏情形,请与本公司的经销商或代理商联络。

2. 2 面板说明

1、DTV08X 发发射机

后面板



GND: 反向音频 1 接收输出接线端子,接音频信号地

A1+: 反向音频 1 接收输出接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"+"; 非平衡时,接音频信

号

A1一: 反向音频 1 接收输出接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"一";非平衡时,与音频"GND"

相短接

GND: 正向音频 1 发送输入接线端子,接音频信号地

A2+: 正向音频 1 发送输入接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"+";非平衡时,接音频信

号

A2一: 正向音频 1 发送输入接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"一";非平衡时,与音频"GND"


相短接

V1: 视频 1 输入 BNC 端子 视频 2 输入 BNC 端子 V2: V3: 视频 3 输入 BNC 端子 视频 4 输入 BNC 端子 V4: V5: 视频 5 输入 BNC 端子 视频 6 输入 BNC 端子 V6: V7: 视频 7 输入 BNC 端子 视频 8 输入 BNC 端子 V8:

DATA: RS485/422 数据(详细定义请参见下一页)

FIB: 光发射口

数据口(DATA) DB25 引脚定义:






前面板

0	DTV08X Fiber Optic Transmitter	POW A1 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 O O O O O O O O O F IB A2 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 O O O O O O O O	0
0			\bigcirc

POW: 电源指示灯 电源输入正常时,指示灯亮 光纤链路指示灯 光纤链路正常时, 指示灯不亮 FIB: A1: 反向音频 1 接收输出指示灯 音频输出正常时,指示灯亮 A2: 正向音频 1 发送输入指示灯 音频输入正常时,指示灯亮 V1: 视频1指示灯 视频 1 输入正常时,指示灯亮 V2: 视频 2 指示灯 视频 2 输入正常时,指示灯亮 视频 3 输入正常时,指示灯亮 V3: 视频 3 指示灯 V4: 视频 4 指示灯 视频 4 输入正常时,指示灯亮 V5: 视频 5 指示灯 视频 5 输入正常时,指示灯亮 视频 6 输入正常时,指示灯亮 V6: 视频 6 指示灯 V7: 视频 7 指示灯 视频 7 输入正常时,指示灯亮 V8: 视频 8 指示灯 视频 8 输入正常时,指示灯亮 D3: RS485/422 发送数据指示灯 有数据传输时,指示灯闪烁 D4· 有数据传输时,指示灯闪烁 RS422 接收数据指示灯 其余指示灯备用。

2、DTV08X 接收机

后面板



GND: 正向音频 1 接收输出接线端子,接音频信号地

A1+: 正向音频 1 接收输出接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"+";非平衡时,接音频信

묵

A1一: 正向音频 1 接收输出接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"一";非平衡时,与音频"GND"

相短接

GND: 反向音频 1 发送输入接线端子,接音频信号地

A2+: 反向音频 1 发送输入接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"+";非平衡时,接音频信


묵

A2一: 反向音频 1 发送输入接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"一";非平衡时,与音频"GND"

相短接

V1: 视频 1 输出 BNC 端子 视频 2 输出 BNC 端子 V2: 视频 3 输出 BNC 端子 V3: V4: 视频 4 输出 BNC 端子 V5: 视频 5 输出 BNC 端子 V6. 视频 6 输出 BNC 端子 V7: 视频 7 输出 BNC 端子 视频 8 输出 BNC 端子 V8:

DATA: RS485/422 数据



前面板

POW: 电源指示灯 电源输入正常时,指示灯亮 FIB: 光纤链路指示灯 光纤链路正常时,指示灯不亮 A1: 正向音频 1 接收输出指示灯 音频输出正常时,指示灯亮 反向音频 1 发送输入指示灯 音频输入正常时,指示灯亮

TEL: 010-62975346 62975347 62975350 FAX: 62975350 转 621 网址: www.bqvision.cn 邮箱: sales@bqvision.cn

V1:	视频1指示灯	视频1输出正常时,	指示灯亮			
V2:	视频 2 指示灯	视频 2 输出正常时,	指示灯亮			
V3:	视频 3 指示灯	视频3输出正常时,	指示灯亮			
V4:	视频 4 指示灯	视频 4 输出正常时,	指示灯亮			
V5:	视频 5 指示灯	视频 5 输出正常时,	指示灯亮			
V6:	视频 6 指示灯	视频 6 输出正常时,	指示灯亮			
V7:	视频 7 指示灯	视频7输出正常时,	指示灯亮			
V8:	视频 8 指示灯	视频 8 输出正常时,	指示灯亮			
D3:	RS485/422 接收数据指示灯	有数据传输时,指示	灯闪烁			
D4:	RS422 发送数据指示灯	有数据传输时,指示	灯闪烁			
# A IX = IZ A III						


其余指示灯备用。

2. 3 安装注意事项:

- 1、安装时应关断所有电源,所有端子接线准确且检查无误,方可打开电源。
- 2、将光纤插头插入DTV08X中的光插座时应对准定位点方可插入,注意避免用力过大而折断光纤。
- 3、用户请勿将光头直对眼睛,激光会损坏视网膜。
- 4、接线端子接线后,固定螺丝要拧紧。
- 5、DTV08X 使用单模单纤来传输 1 路双向音频信号、8 路正向视频信号、1 路双向 RS485/422 数据信号。使用时, 视频发射机的光发射口 FIB 通过光纤与视频接收机的光接收口 FIB 相接即可。

2. 4 安装示意图:

DTV08X发射机




反向音频1 正向音频1

RS485/422数据




DTV08X接收机




3 典型应用模式


- 3. 1 开关及设置
- 1、发射机音频微调



音频调节电位器

2、接收机视音频微调





音频调节电位器

视频调节电位器

视频对比度电位器顺时针旋动为对比度减弱;


视频对比度电位器逆时针旋动为对比度增强。

音频增益电位器顺时针旋动为音频输出幅度减弱;

音频增益电位器逆时针旋动为音频输出幅度增强。

注意: 视频只有接收端才有视频调节电位器, 音频只有发送端才有音频调节电位器。

3. 2 典型应用



应用连接示意图